




FRESH & SAVE VACUUM BAGS



QUICK START



CZ

Pokyny pro použití
Gratulujieme Vám k Vášim novým vakuovým sáčkům FRESH & SAVE. Toto více účelové sáčky lze použít mnohem více způsoby, než jen pro skladování, od mrazení a marinování až po vaření metodou sous-vide.

K zaručení úplného vakuového uťesnění se ujistěte, že otvory sáčků jsou čisté a suché, a zaistěte, aby se ventil uvnitř sáčku nedotýkal žádného obsahu, který je uvnitř.

! Pro ukončení procesu vakuového uťesnění a úplnému uzavření ventilu stiskněte vystupující tláčítko označené nápisem PUSH, který je umístěny uprostřed červeného silikonového ventila na obalu. (obrázek A)

! Do pumpy se nesmí dostat žádné kapaliny (jako je voda, olej nebo masové škváry). Pokud uvidíte kapaliny v blízkosti pumpy, pak proces vakuového uťesnění okamžitě zastavte stisknutím tláčítka ON/OFF.

Tip: Pro marinování nebo vaření metodou sous-vide, doporučujeme použít připevnovací zábrany pro kapalinám (obrázek B). Před uzavřením vakuového sáčku připevněte zábranu na ventil z jeho vnitřní strany. Zábrana proti tekutinám zabrání absorpcí tekutin při procesu vakuového uťesnění. Pokud uvidíte kapaliny v blízkosti pumpy, pak proces vakuového uťesnění okamžitě zastavte stisknutím tláčítka ON/OFF.

! Tip: Pro prevenci nasátí kapaliny do pumpy či rozdrcení měkkých potravin během procesu vakuování můžete měkké potraviny nebo kapaliny prudce zmrazit ještě před jejich uzavřením v sáčku. Jinou alternativou může být použití vakuových nádob FRESH & SAVE pro skladování měkkých potravin a kapalin.




Pokud nejsou sáčky vakuově uťesněné, můžete je použít v mikrovlnné troubě pro odmrazení nebo ohřev, pokud jejich obsahy nebudou příliš mastné. Sáčky můžete ručně vycíslet a následně je opakováně použít. Pokud ještě v nich skladovali syrové maso, ryby, vejce nebo sýr, je nutné být mimořádně opatrný. Po každém vycíslení sáčky úplně vysušte.



Více informací, praktické tipy a videa najdete zde:
www.zwilling.com/fresh-and-save



ZWILLING



POKYNY PRO POUŽITÍ | INŠTRUKCIE NA POUŽIVANIE

ZWILLING® FRESH & SAVE VACUUM BAGS

0103279Y1 - 07/2020 - © 2020 ZWILLING J.A. HENCKELS AG



www.zwilling.com



SK

Inštrukcie na používanie

Gratulujeme vám k novým vakuovým vreckám FRESH & SAVE. Tieto viacúčelové vrecká sa dajú použiť na oveľa viac ako na skladovanie, od mrazenia a marinovania až po varenie sous-vide.

Aby ste zaručili úplné vakuové tesnenie, uistite sa, že uzaváranie vrećiek je čisté a suché a uistite sa, že ventil vo vnútri vrecka nie je v kontakte so žiadnym obsahom vrecka.

! Na dokončenie procesu vakuového utesnenia a dokonalého utesnenia ventil stlačte zdvihnuté tlačidlo s označením PUSH, ktoré sa nachádza uprostred červeného silikónového ventila na vakuu. (obrázok A)

Do pumpy sa nesmú dosťať žiadne tekutiny (napr. voda, olej alebo škavy z mäsa). Ak vidíte tekutiny blízko pumpy, ihned zaštavte proces vakuového zavírania stlačením tlačidla ON / OFF.

Tip: Na marinovanie alebo varenie sous-vide sa odporúča použiť náštapec s bariérou proti tekutinám (obrázok B). Pred zapečatením vrecka ho pripivnite na ventil na vnútornej strane vakuu. Kvapalinová bariéra inhibuje absorpciu kvapaliny pumpou počas procesu vakuového utesnenia. Ak vidíte, že sa kvapalina blíží k pumpie, okamžite zostavte vakuové zatvenie stlačením tlačidla ON/OFF.

Tip: Abyste zabránili absorpcii pumpou alebo zadržali rozdrvenú mäkkých potravin počas vakuového procesu, môžete rýchlo zmraziť mäkké potraviny alebo tekutiny pred ich zapečatením. Alternatívne môžete na skladovanie nealkoholických potravín a tekutín použiť vakuové nádoby FRESH & SAVE.

Pokial' nie sú vakuovo utesnené, môžu sa vrecká použiť v mikrovlnnej rúre na rozmaďovanie alebo ohrevanie, pokial' obsah nie je príliš mastný. Vrecká môžete vycísliť ručne a potom ich znova použiť, pričom budete zvlášť opatrní, ak ste skladovali surové mäso alebo ryby, vajcia alebo syr. Po každom vycislení vrecká úplne vysuňte.

Viac informácií, praktické tipy a videá nájdete tu:

www.zwilling.com/fresh-and-save